


## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE TELECOMANDA AMIKO PREMIUM

### Cum se programează tastele 'TV Control':

1. Apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 5 secunde. LED-ul va ilumina intermitent apoi se va aprinde continuu, telecomanda fiind trecută în modul de învățare.
2. Apăsați tasta dorită de pe telecomandă, care urmează să fie programată (din zona special delimitată). LED-ul începe să clipească lent, tasta fiind gata să primească semnalul de programare.
3. Îndreptați telecomanda televizorului spre partea frontală a acestei telecomenzi (distanță mai mică de 3 cm). Apăsați butonul dorit de pe telecomanda TV. Dacă telecomanda a fost programată corect, LED-ul va clipi de 3 ori pentru confirmare.
4. Repetați pașii 2-3 pentru celelalte taste.
5. Ieșiți din Modul de învățare apăsând orice alt buton de pe telecomanda, iar LED-ul se va stinge.



Reciclați în mod corespunzător acest produs. Acest marcaj indică faptul că echipamentul nu poate fi aruncat la gunoi împreună cu deșeurile menajere, la sfârșitul duratei de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului și sănătății umane - prin aruncarea necontrolată a deșeurilor, separați acest produs de celelalte tipuri de deșeuri și reciclați echipamentul pentru promovarea reutilizării durabile a resurselor de materii prime. Pentru predarea echipamentului uzat, folosiți sistemul de predare și colectare a deșeurilor electrice și electronice sau contactați vânzătorul de la care ați cumpărat produsul.